

Japandi Artisanal Natural Fiber Pendant Light

Suspension Japandi artisanale en fibre naturelle

INSTALLATION & SAFETY GUIDE

EN FR DE ES IT NL

Ref. x-24111584-x

EAN: 633710441605

& 3 other variants

E27 · 5–15 W max · AC 220–240V · IP20 · Class II · Iron + Silk · Ø30–60 cm

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN **English** lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

Japandi Artisanal Natural Fiber Pendant Light · E27 · 5–15 W max · AC 220–240V · Class II · Iron + Silk · Ø30–60 cm

Ref. x-24111584-x & 3 variants
EAN: 633710441605 (S)
26 pages total

Safety Warnings

⚠ Read before installation

- **Indoor use only.** This luminaire is rated IP20 and must not be installed in bathrooms, wet rooms, or any location exposed to moisture or water splashes.
- **Voltage requirement.** Connect only to a 220–240 V AC, 50/60 Hz household supply. Any other voltage may damage the fixture or create a fire hazard.
- **Cut the mains supply** at the circuit breaker before starting any installation or maintenance work. Verify the circuit is dead with a voltage tester. Never work on live wiring.
- **Mount on a solid ceiling** capable of supporting the fixture weight. Avoid drilling into hidden cables or pipes. Use suitable cavity anchors for plasterboard ceilings.
- **Qualified electrician.** If you are unfamiliar with mains wiring, have the fixture installed by a qualified electrician. This fixture is Class II (double insulated) — no earth connection is required.
- **Bulb wattage limit.** Do not exceed the maximum bulb wattage: **5 W for size S**, **15 W for sizes M, L and XL**. Overloading may cause overheating and damage the silk shade.

Product Information

Model :	Japandi Artisanal Natural Fiber Pendant Light
Material :	Iron frame + Silk shade (natural fiber)
Finish :	Baking paint, White
Dimensions :	Ø30 (S) · Ø40 (M) · Ø50 (L) · Ø60 cm (XL) Cable adjustable up to 150 cm
Light socket :	E27 (screw base)
Max power :	5 W (S) / 15 W (M, L, XL)
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class II (Double insulated ☐☐)
Mounting :	Ceiling-mounted pendant

Light effect

The woven natural-fiber shade diffuses the light softly in all directions, casting a warm, organic glow with delicate striped shadow patterns on surrounding walls. The cocoon-like silhouette creates an inviting Japandi ambiance that blends Japanese minimalism with Scandinavian warmth.

Recommended placement

- Dining table centrepiece (M or L)
- Living room reading nook (S or M)
- Bedroom or hallway accent (S)
- Cluster of multiple sizes over a long table (S + M + L)

Not suitable for


- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

×1	Silk lampshade (natural fiber, size as ordered)
×1	Ceiling canopy with adjustable cable and E27 socket
×1	Mounting hardware (screws, ceiling plugs)
×1	Installation & safety instructions (this booklet)

⚠ **Bulb not included.** Purchase separately: **E27 LED, max 5 W (size S) or max 15 W (sizes M, L, XL)**. Use only bulbs rated 220–240 V AC.

Assembly Instructions – Overview



** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Hold the ceiling canopy base against the ceiling at the desired mounting point, centred on the junction box. Mark the screw-hole positions with a pencil. Ensure the location is directly below a ceiling joist or use suitable cavity anchors for plasterboard ceilings. Drill the holes and insert the supplied ceiling plugs. (Diagram 1)

Part 2 – Electrical Connections

2. Thread the mains cable through the ceiling canopy. Strip 8–10 mm of insulation from the Live (brown) and Neutral (blue) wires. Connect each wire to the corresponding terminal on the connector block inside the canopy, following the table below. Tug gently to confirm each connection is secure. This fixture is Class II (double insulated) — no earth connection is required. (Diagram 2)

Terminal	Function	Wire colour (EU)
● >L<	Live	Brown / Red
● >N<	Neutral	Blue

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 3 – Securing the Ceiling Canopy

3 Push the wired connector block up inside the ceiling canopy. Align the canopy with the drilled holes and fasten it to the ceiling using the supplied screws. Tighten evenly until the canopy sits flush against the ceiling surface with no visible gap. (Diagram 3)

Part 4 – Cable Length Adjustment

4 Adjust the suspension cable to the desired drop length by loosening the cable grip inside the canopy, sliding the cable to the required position, and re-tightening the grip. The cable can be set to any length up to 150 cm. For dining-table installations, a clearance of 60–80 cm between the table surface and the bottom of the shade is recommended. (Diagram 4)

Part 5 – Attaching the Silk Shade

5 Carefully slide the silk shade over the E27 socket assembly from below. Align the shade's top opening with the socket housing and secure it using the retaining ring or clip provided. Handle the shade gently — the natural-fiber weave is delicate. Ensure the shade hangs evenly and does not rest against the bulb socket. (Diagram 5)

Part 6 – Bulb Installation & Testing

6 Screw an E27 LED bulb into the socket (max 5 W for size S, max 15 W for sizes M, L and XL). Do not use incandescent or halogen bulbs — they generate excessive heat that may damage the silk shade. Restore power at the circuit breaker and turn on the light switch to test. Verify the fixture illuminates correctly and that no wires are visible or loose. (Diagram 6)

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

Dust the silk shade regularly with a **soft, dry feather duster or microfibre cloth**. Do not use water, solvents, or spray cleaners on the natural-fiber shade, as moisture may cause discolouration or warping. For the metal canopy, wipe with a lightly dampened cloth and dry immediately.

To replace the bulb, switch off the power, allow the fixture to cool, and unscrew the old E27 bulb. Replace with a new LED bulb of the correct wattage (5 W max for size S, 15 W max for sizes M/L/XL). Never exceed the rated wattage.

Troubleshooting

If the fixture does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the switch is in the ON position.

Check that the E27 bulb is correctly screwed into its socket. Replace the bulb with a known-working equivalent to rule out a faulty bulb.

Verify that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. If the fault persists, consult a **qualified electrician** before using the product.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
x-24111584-x EAN: 633710441605	S	Japandi Artisanal Natural Fiber Pendant Light — Ø30 cm, max 5 W
x-24080416-x EAN: 633710441599	M	Japandi Artisanal Natural Fiber Pendant Light — Ø40 cm, max 15 W
x-24081063-x EAN: 633710441575	L	Japandi Artisanal Natural Fiber Pendant Light — Ø50 cm, max 15 W
x-24080630-x EAN: 633710441582	XL	Japandi Artisanal Natural Fiber Pendant Light — Ø60 cm, max 15 W

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

Manufacturer :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- **Usage intérieur uniquement.** Ce luminaire est classé IP20 et ne doit pas être installé dans les salles de bain, pièces humides ou tout emplacement exposé à l'humidité ou aux éclaboussures.
- **Exigence de tension.** Brancher uniquement sur une alimentation domestique 220–240 V AC, 50/60 Hz. Toute autre tension peut endommager le luminaire ou provoquer un risque d'incendie.
- **Coupez l'alimentation secteur** au disjoncteur avant de commencer tout travail d'installation ou d'entretien. Vérifiez l'absence de tension avec un testeur. Ne travaillez jamais sur un circuit sous tension.
- **Fixez sur un plafond solide** capable de supporter le poids du luminaire. Évitez de percer dans des câbles ou canalisations cachés. Utilisez des chevilles adaptées pour les plafonds en plaques de plâtre.
- **Électricien qualifié.** Si vous n'êtes pas familier avec le câblage secteur, faites installer le luminaire par un électricien qualifié. Ce luminaire est de Classe II (double isolation) — aucun raccordement à la terre n'est nécessaire.
- **Puissance maximale d'ampoule.** Ne dépassez pas la puissance maximale : **5 W pour la taille S**, **15 W pour les tailles M, L et XL**. Un dépassement peut provoquer une surchauffe et endommager l'abat-jour en soie.

Informations produit

Modèle :	Suspension Japandi artisanale en fibre naturelle
Matériau :	Armature en fer + Abat-jour en soie (fibre naturelle)
Finition :	Peinture cuite, Blanc
Dimensions :	Ø30 (S) · Ø40 (M) · Ø50 (L) · Ø60 cm (XL) Câble réglable jusqu'à 150 cm
Douille :	E27 (culot à vis)
Puissance max. :	5 W (S) / 15 W (M, L, XL)
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe II (Double isolation ☐☐)
Fixation :	Suspension plafond

Effet lumineux

L'abat-jour tissé en fibre naturelle diffuse la lumière doucement dans toutes les directions, créant une lueur chaleureuse et organique avec de délicats motifs d'ombre rayés sur les murs environnants. La silhouette en forme de cocon crée une ambiance Japandi accueillante qui allie le minimalisme japonais à la chaleur scandinave.

Emplacements recommandés

- Suspension centrale au-dessus d'une table (M ou L)
- Coin lecture de salon (S ou M)
- Point lumineux chambre ou couloir (S)
- Grappe de plusieurs tailles au-dessus d'une grande table (S + M + L)

Ne convient pas pour


- Salles de bain ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

×1	Abat-jour en soie (fibre naturelle, taille commandée)
×1	Rosace de plafond avec câble réglable et douille E27
×1	Quincaillerie de montage (vis, chevilles plafond)
×1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)

⚠ **Ampoule non incluse.** À acheter séparément : **E27 LED, max 5 W (taille S) ou max 15 W (tailles M, L, XL)**. Utiliser uniquement des ampoules 220–240 V AC.

Instructions de montage – Vue d'ensemble



** Les images du produit peuvent varier légèrement. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité avant tout Assurez-vous que l'alimentation est complètement **COUPÉE** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Placez la base de la rosace contre le plafond au point de montage souhaité, centrée sur la boîte de jonction. Marquez les positions des trous de vis au crayon. Assurez-vous que l'emplacement est directement sous une solive ou utilisez des chevilles adaptées pour les plafonds en plaques de plâtre. Percez les trous et insérez les chevilles fournies. (Schéma 1)

Part 2 – Electrical Connections

2. Faites passer le câble secteur à travers la rosace. Dénudez 8–10 mm d'isolant des fils Phase (marron) et Neutre (bleu). Raccordez chaque fil à la borne correspondante sur le domino à l'intérieur de la rosace, selon le tableau ci-dessous. Tirez doucement pour confirmer la solidité de chaque connexion. Ce luminaire est de Classe II (double isolation) — aucun raccordement à la terre n'est nécessaire. (Schéma 2)

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
● >L<	Phase	Marron / Rouge
● >N<	Neutre	Bleu

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Part 3 – Securing the Ceiling Canopy

3 Poussez le domino câblé à l'intérieur de la rosace. Alignez la rosace avec les trous percés et fixez-la au plafond à l'aide des vis fournies. Serrez uniformément jusqu'à ce que la rosace soit plaquée contre le plafond sans espace visible. (Schéma 3)

Part 4 – Cable Length Adjustment

4 Réglez le câble de suspension à la longueur souhaitée en desserrant le serre-câble à l'intérieur de la rosace, en faisant glisser le câble à la position voulue, puis en resserrant le serre-câble. Le câble peut être réglé jusqu'à 150 cm. Pour une installation au-dessus d'une table, un dégagement de 60–80 cm entre la surface de la table et le bas de l'abat-jour est recommandé. (Schéma 4)

Part 5 – Attaching the Silk Shade

5 Faites glisser délicatement l'abat-jour en soie par-dessous sur l'ensemble douille E27. Alignez l'ouverture supérieure de l'abat-jour avec le boîtier de la douille et fixez-le à l'aide de la bague ou du clip de retenue fourni. Manipulez l'abat-jour avec précaution — le tissage en fibre naturelle est délicat. Assurez-vous que l'abat-jour est bien centré et ne repose pas contre la douille. (Schéma 5)

Part 6 – Bulb Installation & Testing

6 Vissez une ampoule LED E27 dans la douille (max 5 W pour la taille S, max 15 W pour les tailles M, L et XL). N'utilisez pas d'ampoules à incandescence ou halogènes — elles génèrent une chaleur excessive qui pourrait endommager l'abat-jour en soie. Rétablissez le courant au disjoncteur et allumez l'interrupteur pour tester. Vérifiez que le luminaire s'éclaire correctement et qu'aucun fil n'est visible ou desserré. (Schéma 6)

Entretien

Toujours **couper l'alimentation et laisser refroidir le luminaire** avant tout nettoyage ou entretien.

Dépoussiérez régulièrement l'abat-jour en soie avec un **plumeau doux et sec ou un chiffon microfibre**. N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de sprays nettoyants sur l'abat-jour en fibre naturelle, car l'humidité pourrait provoquer une décoloration ou une déformation. Pour la rosace métallique, essuyez avec un chiffon légèrement humide et séchez immédiatement.

Pour remplacer l'ampoule, coupez le courant, laissez refroidir le luminaire et dévissez l'ancienne ampoule E27. Remplacez-la par une nouvelle ampoule LED de la bonne puissance (5 W max pour la taille S, 15 W max pour les tailles M/L/XL). Ne dépassez jamais la puissance nominale.

Dépannage

Si le luminaire ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position ON.

Vérifiez que l'ampoule E27 est correctement vissée dans sa douille. Remplacez l'ampoule par une ampoule équivalente en état de marche pour écarter une ampoule défectueuse.

Vérifiez que les fils L et N sont fermement fixés dans le bornier, sans brins de cuivre desserrés. Si le défaut persiste, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

Références produit

Réf. / EAN	Variante	Description
x-24111584-x EAN: 633710441605	S	Suspension Japandi artisanale en fibre naturelle — Ø30 cm, max 5 W
x-24080416-x EAN: 633710441599	M	Suspension Japandi artisanale en fibre naturelle — Ø40 cm, max 15 W
x-24081063-x EAN: 633710441575	L	Suspension Japandi artisanale en fibre naturelle — Ø50 cm, max 15 W
x-24080630-x EAN: 633710441582	XL	Suspension Japandi artisanale en fibre naturelle — Ø60 cm, max 15 W

DEEE – Fin de vie : Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté dans un point de collecte DEEE agréé, conformément à la réglementation environnementale locale.

CE

Fabricant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- **Nur für Innenräume.** Diese Leuchte ist IP20-klassifiziert und darf nicht in Badezimmern, Nassräumen oder Orten installiert werden, die Feuchtigkeit oder Wasserspritzern ausgesetzt sind.
- **Spannungsanforderung.** Nur an eine 220–240 V AC, 50/60 Hz Haushaltsversorgung anschließen. Jede andere Spannung kann die Leuchte beschädigen oder einen Brandrisiko darstellen.
- **Schalten Sie die Netzversorgung ab** am Sicherungsautomaten, bevor Sie mit Installations- oder Wartungsarbeiten beginnen. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, dass der Stromkreis spannungsfrei ist. Arbeiten Sie nie an stromführenden Leitungen.
- **An einer tragfähigen Decke befestigen**, die das Gewicht der Leuchte tragen kann. Vermeiden Sie das Bohren in verdeckte Kabel oder Rohre. Verwenden Sie geeignete Hohlraumdübel für Gipskartondecken.
- **Qualifizierter Elektriker.** Wenn Sie mit der Netzverkabelung nicht vertraut sind, lassen Sie die Leuchte von einem qualifizierten Elektriker installieren. Diese Leuchte ist Schutzklasse II (doppelt isoliert) — kein Erdungsanschluss erforderlich.
- **Leuchtmittel-Leistungsgrenze.** Die maximale Leuchtmittelleistung nicht überschreiten: **5 W für Größe S**, **15 W für Größen M, L und XL**. Überlastung kann zu Überhitzung führen und den Seidenschirm beschädigen.

Produktinformationen

Modell :	Japandi Handgewebte Naturfaser-Pendelleuchte
Material :	Eisenrahmen + Seidenschirm (Naturfaser)
Oberfläche :	Einbrennlackierung, Weiß
Abmessungen :	Ø30 (S) · Ø40 (M) · Ø50 (L) · Ø60 cm (XL) Kabel einstellbar bis 150 cm
Fassung :	E27 (Schraubsockel)
Max. Leistung :	5 W (S) / 15 W (M, L, XL)
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (nur für Innenräume)
Schutzklasse :	Schutzklasse II (Doppelt isoliert ☐☐)
Montage :	Deckenpendelleuchte

Lichteffekt

Der gewebte Naturfaserschirm streut das Licht sanft in alle Richtungen und erzeugt ein warmes, organisches Leuchten mit zarten gestreiften Schattenmustern an den umliegenden Wänden. Die kokonartige Silhouette schafft ein einladendes Japandi-Ambiente, das japanischen Minimalismus mit skandinavischer Wärme verbindet.

Empfohlene Platzierung

- Esstisch-Blickfang (M oder L)
- Wohnzimmer-Leseecke (S oder M)
- Akzentlicht für Schlafzimmer oder Flur (S)
- Kombination mehrerer Größen über einem langen Tisch (S + M + L)

Nicht geeignet für


- Badezimmer oder feuchte Räume
- Außenmontage

Packungsinhalt

×1	Seidenschirm (Naturfaser, bestellte Größe)
×1	Deckenrosette mit verstellbarem Kabel und E27-Fassung
×1	Montagematerial (Schrauben, Deckendübel)
×1	Installations- und Sicherheitshinweise (dieses Heft)

⚠ **Leuchtmittel nicht enthalten.** Separat erhältlich: **E27 LED, max. 5 W (Größe S) oder max. 15 W (Größen M, L, XL)**. Nur Leuchtmittel für 220–240 V AC verwenden.

Montageanleitung – Übersicht



** Produktbilder können leicht abweichen. Diagramme sind nicht maßstabsgetreu.*

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptverteiler vollständig **AUSGESCHALTET** ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Halten Sie die Deckenrosette an der gewünschten Montagestelle an die Decke, mittig über der Anschlussdose. Markieren Sie die Schraubenlochpositionen mit einem Bleistift. Stellen Sie sicher, dass die Stelle direkt unter einem Deckenbalken liegt, oder verwenden Sie geeignete Hohlraumdübel für Gipskartondecken. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die mitgelieferten Deckendübel ein. (Diagramm 1)

Part 2 – Electrical Connections

2. Führen Sie das Netzkabel durch die Deckenrosette. Isolieren Sie 8–10 mm der Adern Phase (braun) und Neutralleiterleiter (blau) ab. Schließen Sie jeden Draht an die entsprechende Klemme am Verbindungsblock in der Rosette an, gemäß der Tabelle unten. Ziehen Sie leicht, um die Verbindung zu prüfen. Diese Leuchte ist Schutzklasse II (doppelt isoliert) — kein Erdungsanschluss erforderlich. (Diagramm 2)

Klemme	Funktion	Kabelfarbe (EU)
● >L<	Phase	Braun / Rot
● >N<	Neutralleiter	Blau

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Part 3 – Securing the Ceiling Canopy

3 Schieben Sie den verdrahteten Verbindungsblock in die Deckenrosette. Richten Sie die Rosette an den gebohrten Löchern aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke. Gleichmäßig anziehen, bis die Rosette bündig an der Decke anliegt, ohne sichtbaren Spalt. (Diagramm 3)

Part 4 – Cable Length Adjustment

4 Stellen Sie das Aufhängekabel auf die gewünschte Abhängelänge ein, indem Sie die Kabelklemme in der Rosette lösen, das Kabel auf die gewünschte Position schieben und die Klemme wieder anziehen. Das Kabel kann auf jede Länge bis 150 cm eingestellt werden. Für Esstischinstallationen wird ein Abstand von 60–80 cm zwischen Tischoberfläche und Unterkante des Schirms empfohlen. (Diagramm 4)

Part 5 – Attaching the Silk Shade

5 Schieben Sie den Seidenschirm vorsichtig von unten über die E27-Fassungsbaugruppe. Richten Sie die obere Öffnung des Schirms am Fassungsgehäuse aus und befestigen Sie ihn mit dem mitgelieferten Haltering oder Clip. Behandeln Sie den Schirm behutsam — das Naturfasergewebe ist empfindlich. Stellen Sie sicher, dass der Schirm gleichmäßig hängt und nicht an der Fassung aufliegt. (Diagramm 5)

Part 6 – Bulb Installation & Testing

6 Schrauben Sie eine E27-LED-Lampe in die Fassung (max. 5 W für Größe S, max. 15 W für Größen M, L und XL). Verwenden Sie keine Glüh- oder Halogenlampen — sie erzeugen übermäßige Hitze, die den Seidenschirm beschädigen kann. Schalten Sie den Strom am Sicherungsautomaten wieder ein und betätigen Sie den Lichtschalter zum Testen. Überprüfen Sie, ob die Leuchte korrekt leuchtet und keine Drähte sichtbar oder lose sind. (Diagramm 6)

Pflege und Wartung

Vor jeder Reinigung oder Wartung stets **den Strom abschalten und die Leuchte abkühlen lassen**.

Entstauben Sie den Seidenschirm regelmäßig mit einem **weichen, trockenen Staubwedel oder Mikrofasertuch**. Verwenden Sie kein Wasser, keine Lösungsmittel oder Sprühreiniger auf dem Naturfaserschirm, da Feuchtigkeit Verfärbungen oder Verformungen verursachen kann. Die Metallrosette mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und sofort trocknen.

Zum Leuchtmittelwechsel den Strom abschalten, die Leuchte abkühlen lassen und die alte E27-Lampe herausschrauben. Durch eine neue LED-Lampe der richtigen Leistung ersetzen (max. 5 W für Größe S, max. 15 W für Größen M/L/XL). Niemals die Nennleistung überschreiten.

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Installation nicht leuchtet, prüfen Sie zunächst, ob **kein Stromausfall** vorliegt und der Schalter auf ON steht.

Prüfen Sie, ob die E27-Lampe korrekt in die Fassung geschraubt ist. Ersetzen Sie die Lampe durch ein funktionierendes Exemplar, um einen Defekt auszuschließen.

Überprüfen Sie, ob die L- und N-Kabel fest in der Klemme gesichert sind und keine losen Kupferadern vorhanden sind. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen **qualifizierten Elektriker**, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
x-24111584-x EAN: 633710441605	S	Japandi Handgewebte Naturfaser-Pendelleuchte — Ø30 cm, max 5 W
x-24080416-x EAN: 633710441599	M	Japandi Handgewebte Naturfaser-Pendelleuchte — Ø40 cm, max 15 W
x-24081063-x EAN: 633710441575	L	Japandi Handgewebte Naturfaser-Pendelleuchte — Ø50 cm, max 15 W
x-24080630-x EAN: 633710441582	XL	Japandi Handgewebte Naturfaser-Pendelleuchte — Ø60 cm, max 15 W

WEEE – Lebensende : Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Es muss an einer autorisierten WEEE-Sammelstelle abgegeben werden, gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften.

Hersteller :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN Lokal

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- **Solo uso interior.** Esta luminaria tiene clasificación IP20 y no debe instalarse en baños, cuartos húmedos o cualquier ubicación expuesta a humedad o salpicaduras.
- **Requisito de tensión.** Conectar únicamente a un suministro doméstico de 220–240 V CA, 50/60 Hz. Cualquier otra tensión puede dañar la luminaria o crear un riesgo de incendio.
- **Corte la alimentación principal** en el interruptor automático antes de comenzar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento. Verifique que el circuito está sin tensión con un comprobador. No trabaje nunca sobre cableado con tensión.
- **Fije en un techo sólido** capaz de soportar el peso de la luminaria. Evite perforar sobre cables o tuberías ocultas. Use anclajes de cavidad adecuados para techos de pladur.
- **Electricista cualificado.** Si no está familiarizado con el cableado eléctrico, haga instalar la luminaria por un electricista cualificado. Esta luminaria es de Clase II (doble aislamiento) — no se requiere conexión a tierra.
- **Límite de potencia de la bombilla.** No supere la potencia máxima: **5 W para la talla S**, **15 W para las tallas M, L y XL**. El exceso puede provocar sobrecalentamiento y dañar la pantalla de seda.

Información del producto

Modelo :	Lámpara Colgante Japandi Artesanal de Fibra Natural
Material :	Estructura de hierro + Pantalla de seda (fibra natural)
Acabado :	Pintura al horno, Blanco
Dimensiones :	Ø30 (S) · Ø40 (M) · Ø50 (L) · Ø60 cm (XL) Cable ajustable hasta 150 cm
Portalámparas :	E27 (base roscada)
Potencia máx. :	5 W (S) / 15 W (M, L, XL)
Tensión :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo uso interior)
Clase de protección :	Clase II (Doble aislamiento ☐☐)
Montaje :	Lámpara colgante de techo

Efecto de luz

La pantalla tejida de fibra natural difunde la luz suavemente en todas las direcciones, proyectando un brillo cálido y orgánico con delicados patrones de sombra rayados en las paredes circundantes. La silueta de capullo crea un acogedor ambiente Japandi que fusiona el minimalismo japonés con la calidez escandinava.

Ubicación recomendada

- Pieza central sobre mesa de comedor (M o L)
- Rincón de lectura del salón (S o M)
- Luz decorativa en dormitorio o pasillo (S)
- Agrupación de varios tamaños sobre mesa larga (S + M + L)

No apto para


- Baños o estancias húmedas
- Instalación exterior

Contenido de la caja

×1	Pantalla de seda (fibra natural, talla según pedido)
×1	Florón de techo con cable ajustable y portalámparas E27
×1	Herrajes de montaje (tornillos, tacos de techo)
×1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)

⚠ **Bombilla no incluida.** Adquirir por separado: **E27 LED, máx. 5 W (talla S) o máx. 15 W (tallas M, L, XL)**. Utilice únicamente bombillas de 220–240 V CA.

Instrucciones de montaje – Vista general



** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.*

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación esté completamente **DESCONECTADA** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Sostenga la base del florón contra el techo en el punto de montaje deseado, centrada sobre la caja de conexiones. Marque las posiciones de los agujeros con un lápiz. Asegúrese de que la ubicación esté directamente bajo una vigueta o use anclajes de cavidad adecuados para techos de pladur. Perfore los agujeros e inserte los tacos suministrados. (Diagrama 1)

Part 2 – Electrical Connections

2. Pase el cable de red a través del florón. Pele 8–10 mm del aislamiento de los cables de Fase (marrón) y Neutro (azul). Conecte cada cable al terminal correspondiente en el bloque conector dentro del florón, según la tabla inferior. Tire suavemente para confirmar cada conexión. Esta luminaria es de Clase II (doble aislamiento) — no se requiere conexión a tierra. (Diagrama 2)

Terminal	Función	Color del cable (UE)
● >L<	Fase	Marrón / Rojo
● >N<	Neutro	Azul

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Part 3 – Securing the Ceiling Canopy

3 Empuje el bloque conector cableado dentro del florón. Alinee el florón con los agujeros perforados y fíjelo al techo con los tornillos suministrados. Apriete uniformemente hasta que el florón quede a ras del techo sin hueco visible. (Diagrama 3)

Part 4 – Cable Length Adjustment

4 Ajuste el cable de suspensión a la longitud deseada aflojando el prensacables dentro del florón, deslizando el cable a la posición requerida y volviendo a apretar. El cable puede ajustarse hasta 150 cm. Para instalaciones sobre mesa de comedor, se recomienda una distancia de 60–80 cm entre la superficie de la mesa y la parte inferior de la pantalla. (Diagrama 4)

Part 5 – Attaching the Silk Shade

5 Deslice con cuidado la pantalla de seda sobre el conjunto del portalámparas E27 desde abajo. Alinee la abertura superior de la pantalla con el alojamiento del portalámparas y fíjela con la arandela o clip de retención suministrado. Manipule la pantalla con delicadeza — el tejido de fibra natural es frágil. Asegúrese de que la pantalla cuelgue de forma uniforme y no apoye contra el portalámparas. (Diagrama 5)

Part 6 – Bulb Installation & Testing

6 Enrosque una bombilla LED E27 en el portalámparas (máx. 5 W para talla S, máx. 15 W para tallas M, L y XL). No use bombillas incandescentes ni halógenas — generan un calor excesivo que puede dañar la pantalla de seda. Restablezca la corriente en el interruptor automático y encienda el interruptor para probar. Verifique que la luminaria se ilumina correctamente y que no haya cables visibles o sueltos. (Diagrama 6)

Cuidado y mantenimiento

Siempre **desconecte la alimentación y deje enfriar la luminaria** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

Quite el polvo de la pantalla de seda regularmente con un **plumero suave y seco o un paño de microfibra**. No utilice agua, disolventes ni sprays limpiadores sobre la pantalla de fibra natural, ya que la humedad puede causar decoloración o deformación. Para el florón metálico, limpie con un paño ligeramente húmedo y seque inmediatamente.

Para reemplazar la bombilla, desconecte la corriente, deje enfriar la luminaria y desenrosque la bombilla E27 usada. Sustitúyala por una nueva bombilla LED de la potencia correcta (máx. 5 W para talla S, máx. 15 W para tallas M/L/XL). No supere nunca la potencia nominal.

Solución de problemas

Si la luminaria no se enciende después de la instalación, verifique primero que **no haya un corte de corriente** y que el interruptor esté en la posición ON.

Compruebe que la bombilla E27 está correctamente enroscada en su portalámparas. Sustitúyala por una equivalente en buen estado para descartar una bombilla defectuosa.

Verifique que los cables L y N están firmemente sujetos en la regleta de bornes sin hilos de cobre sueltos. Si el problema persiste, consulte a un **electricista cualificado** antes de usar el producto.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
x-24111584-x EAN: 633710441605	S	Lámpara Colgante Japandi Artesanal de Fibra Natural — Ø30 cm, max 5 W
x-24080416-x EAN: 633710441599	M	Lámpara Colgante Japandi Artesanal de Fibra Natural — Ø40 cm, max 15 W
x-24081063-x EAN: 633710441575	L	Lámpara Colgante Japandi Artesanal de Fibra Natural — Ø50 cm, max 15 W
x-24080630-x EAN: 633710441582	XL	Lámpara Colgante Japandi Artesanal de Fibra Natural — Ø60 cm, max 15 W

RAEE – Fin de vida útil : No deseche este producto con la basura doméstica. Debe entregarse en un punto de recogida RAEE autorizado, conforme a la normativa medioambiental local.

Fabricante :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- **Solo uso interno.** Questa lampada è classificata IP20 e non deve essere installata in bagni, locali umidi o in qualsiasi posizione esposta a umidità o schizzi d'acqua.
- **Requisito di tensione.** Collegare solo a un'alimentazione domestica 220–240 V CA, 50/60 Hz. Qualsiasi altra tensione può danneggiare l'apparecchio o creare un rischio di incendio.
- **Scollegare l'alimentazione di rete** dall'interruttore automatico prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione. Verificare l'assenza di tensione con un tester. Non lavorare mai su cavi sotto tensione.
- **Fissare a un soffitto solido** in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Evitare di forare in corrispondenza di cavi o tubazioni nascoste. Utilizzare tasselli a espansione adatti per soffitti in cartongesso.
- **Elettricista qualificato.** Se non si ha familiarità con il cablaggio di rete, far installare l'apparecchio da un elettricista qualificato. Questo apparecchio è di Classe II (doppio isolamento) — non è necessaria la messa a terra.
- **Limite di potenza della lampadina.** Non superare la potenza massima della lampadina: **5 W per la taglia S**, **15 W per le taglie M, L e XL**. Il sovraccarico può causare surriscaldamento e danneggiare il paralume in seta.

Informazioni sul prodotto

Modello :	Lampada a Sospensione Japandi Artigianale in Fibra Naturale
Materiale :	Telaio in ferro + Paralume in seta (fibra naturale)
Finitura :	Verniciatura a forno, Bianco
Dimensioni :	Ø30 (S) · Ø40 (M) · Ø50 (L) · Ø60 cm (XL) Cavo regolabile fino a 150 cm
Portalampada :	E27 (base a vite)
Potenza max. :	5 W (S) / 15 W (M, L, XL)
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo uso interno)
Classe di protezione :	Classe II (Doppio isolamento ☐☐)
Montaggio :	Sospensione a soffitto

Effetto luminoso

Il paralume in fibra naturale intrecciata diffonde la luce dolcemente in tutte le direzioni, proiettando un bagliore caldo e organico con delicati motivi di ombra striati sulle pareti circostanti. La silhouette a bozzolo crea un'accogliente atmosfera Japandi che fonde il minimalismo giapponese con il calore scandinavo.

Posizionamento consigliato

- Punto luce centrale sopra il tavolo da pranzo (M o L)
- Angolo lettura del soggiorno (S o M)
- Luce d'accento per camera o corridoio (S)
- Composizione di più taglie sopra un tavolo lungo (S + M + L)

Non adatto per


- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

Contenuto della confezione

×1	Paralume in seta (fibra naturale, taglia ordinata)
×1	Rosone a soffitto con cavo regolabile e portalampada E27
×1	Materiale di montaggio (viti, tasselli a soffitto)
×1	Istruzioni di installazione e sicurezza (il presente libretto)

⚠ **Lampadina non inclusa.** Acquistare separatamente: **E27 LED, max 5 W (taglia S) o max 15 W (taglie M, L, XL)**. Utilizzare solo lampadine da 220–240 V CA.

Istruzioni di montaggio – Panoramica



** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. I diagrammi non sono in scala.*

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza prima di tutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente **SPENTA** dal quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Posizionare la base del rosone contro il soffitto nel punto di montaggio desiderato, centrato sulla scatola di giunzione. Segnare le posizioni dei fori con una matita. Assicurarsi che la posizione sia direttamente sotto un travetto o utilizzare tasselli a espansione adatti per soffitti in cartongesso. Praticare i fori e inserire i tasselli forniti. (Diagramma 1)

Part 2 – Electrical Connections

2. Far passare il cavo di rete attraverso il rosone. Spelare 8–10 mm di isolamento dai fili Fase (marrone) e Neutro (blu). Collegare ogni filo al morsetto corrispondente sul blocco connettore all'interno del rosone, seguendo la tabella sottostante. Tirare delicatamente per verificare la solidità di ogni connessione. Questo apparecchio è di Classe II (doppio isolamento) — non è necessaria la messa a terra. (Diagramma 2)

Morsetto	Funzione	Colore del filo (UE)
● >L<	Fase	Marrone / Rosso
● >N<	Neutro	Blu

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (continua)

Part 3 – Securing the Ceiling Canopy

3 Spingere il blocco connettore cablato all'interno del rosone. Allineare il rosone con i fori praticati e fissarlo al soffitto con le viti fornite. Stringere uniformemente finché il rosone non aderisce al soffitto senza spazi visibili. (Diagramma 3)

Part 4 – Cable Length Adjustment

4 Regolare il cavo di sospensione alla lunghezza desiderata allentando il pressacavo all'interno del rosone, facendo scorrere il cavo nella posizione desiderata e serrando nuovamente. Il cavo può essere regolato fino a 150 cm. Per installazioni sopra un tavolo da pranzo, si consiglia una distanza di 60–80 cm tra la superficie del tavolo e la parte inferiore del paralume. (Diagramma 4)

Part 5 – Attaching the Silk Shade

5 Far scorrere con attenzione il paralume in seta sull'insieme del portalampada E27 dal basso. Allineare l'apertura superiore del paralume con l'alloggiamento del portalampada e fissarlo con l'anello o il clip di ritenzione fornito. Maneggiare il paralume con delicatezza — la trama in fibra naturale è delicata. Assicurarsi che il paralume penda in modo uniforme e non appoggi contro il portalampada. (Diagramma 5)

Part 6 – Bulb Installation & Testing

6 Avvitare una lampadina LED E27 nel portalampada (max 5 W per taglia S, max 15 W per taglie M, L e XL). Non utilizzare lampadine a incandescenza o alogene — generano calore eccessivo che può danneggiare il paralume in seta. Ripristinare la corrente dall'interruttore automatico e accendere l'interruttore della luce per testare. Verificare che l'apparecchio si illumini correttamente e che non vi siano fili visibili o allentati. (Diagramma 6)

Cura e manutenzione

Scollegare sempre **l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Spolverare regolarmente il paralume in seta con un **piumino morbido e asciutto o un panno in microfibra**. Non usare acqua, solventi o spray detergenti sul paralume in fibra naturale, poiché l'umidità può causare scolorimento o deformazione. Per il rosone metallico, pulire con un panno leggermente umido e asciugare immediatamente.

Per sostituire la lampadina, scollegare la corrente, lasciare raffreddare l'apparecchio e svitare la vecchia lampadina E27. Sostituire con una nuova lampadina LED della potenza corretta (max 5 W per taglia S, max 15 W per taglie M/L/XL). Non superare mai la potenza nominale.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non si accende dopo l'installazione, verificare prima che **non ci sia un'interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che la lampadina E27 sia correttamente avvitata nel portalampada. Sostituire la lampadina con una funzionante per escludere un difetto.

Verificare che i fili L e N siano saldamente fissati nella morsettiera senza fili di rame allentati. Se il guasto persiste, consultare un **elettricista qualificato** prima di utilizzare il prodotto.

Riferimenti prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
x-24111584-x EAN: 633710441605	S	Lampada a Sospensione Japandi Artigianale in Fibra Naturale — Ø30 cm, max 5 W
x-24080416-x EAN: 633710441599	M	Lampada a Sospensione Japandi Artigianale in Fibra Naturale — Ø40 cm, max 15 W
x-24081063-x EAN: 633710441575	L	Lampada a Sospensione Japandi Artigianale in Fibra Naturale — Ø50 cm, max 15 W
x-24080630-x EAN: 633710441582	XL	Lampada a Sospensione Japandi Artigianale in Fibra Naturale — Ø60 cm, max 15 W

RAEE – Fine vita : Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un punto di raccolta RAEE autorizzato, conformemente alla normativa ambientale locale.

Produttore :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees voor installatie

- **Alleen voor binnengebruik.** Dit armatuur heeft beschermingsgraad IP20 en mag niet worden geïnstalleerd in badkamers, natte ruimten of locaties die zijn blootgesteld aan vocht of waterspatten.
- **Spanningsvereiste.** Alleen aansluiten op een 220–240 V AC, 50/60 Hz huishoudelijke stroomvoorziening. Elke andere spanning kan het armatuur beschadigen of brandgevaar opleveren.
- **Schakel de stroomtoevoer uit** bij de groepenkast voordat u met installatie- of onderhoudswerkzaamheden begint. Controleer met een spanningstester of het circuit spanningsvrij is. Werk nooit aan bedrading onder spanning.
- **Bevestig aan een solide plafond** dat het gewicht van het armatuur kan dragen. Vermijd boren in verborgen kabels of leidingen. Gebruik geschikte hollewandpluggen voor gipsplaten plafonds.
- **Gekwalificeerde elektricien.** Als u niet vertrouwd bent met netspanningsbedrading, laat het armatuur dan installeren door een gekwalificeerde elektricien. Dit armatuur is Klasse II (dubbel geïsoleerd) — er is geen aardverbinding nodig.
- **Maximaal lampvermogen.** Overschrijd niet het maximale lampvermogen: **5 W voor maat S**, **15 W voor maten M, L en XL**. Overbelasting kan oververhitting veroorzaken en de zijden kap beschadigen.

Productinformatie

Model :	Japandi Handgeweven Natuurvezel Hanglamp
Materiaal :	IJzeren frame + Zijden kap (natuurvezel)
Afwerking :	Baklak, Wit
Afmetingen :	Ø30 (S) · Ø40 (M) · Ø50 (L) · Ø60 cm (XL) Kabel verstelbaar tot 150 cm
Fitting :	E27 (schroeffitting)
Max. vermogen :	5 W (S) / 15 W (M, L, XL)
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-bescherming :	IP20 (alleen voor binnengebruik)
Beschermingsklasse :	Klasse II (Dubbel geïsoleerd ☐☐)
Montage :	Plafondhanglamp

Lichteffect

De geweven natuurvezelkap verspreidt het licht zacht in alle richtingen en werpt een warme, organische gloed met delicate gestreepte schaduwpatronen op de omringende muren. Het coconachtige silhouet creëert een uitnodigende Japandi-sfeer die Japans minimalisme combineert met Scandinavische warmte.

Aanbevolen plaatsing

- Middelpunt boven eettafel (M of L)
- Leeshoek in de woonkamer (S of M)
- Accentverlichting slaapkamer of gang (S)
- Cluster van meerdere maten boven een lange tafel (S + M + L)

Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimten
- Buiteninstallatie

Inhoud van de doos

×1	Zijden lampenkap (natuurvezel, bestelde maat)
×1	Plafondrozet met verstelbaar snoer en E27-fitting
×1	Montagemateriaal (schroeven, plafondpluggen)
×1	Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje)

⚠ **Lamp niet inbegrepen.** Apart verkrijgbaar: **E27 LED, max. 5 W (maat S) of max. 15 W (maten M, L, XL)**. Gebruik alleen lampen geschikt voor 220–240 V AC.

Montage-instructies – Overzicht



** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Diagrammen zijn niet op schaal.*

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid eerst Zorg ervoor dat de stroomtoevoer volledig is **UITGESCHAKELD** bij de groepenkast voordat u met de installatie begint.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Houd de plafondrozet tegen het plafond op het gewenste montagepunt, gecentreerd op de aansluitdoos. Markeer de schroefgatposities met een potlood. Zorg ervoor dat de locatie direct onder een plafondprofiel valt of gebruik geschikte hollewandpluggen voor gipsplaten plafonds. Boor de gaten en plaats de meegeleverde plafondpluggen. (Diagram 1)

Part 2 – Electrical Connections

2. Voer de netkabel door de plafondrozet. Strip 8–10 mm isolatie van de Fase (bruin) en Nul (blauw) draden. Sluit elke draad aan op de juiste klem op het aansluitblok in de rozet, volgens de tabel hieronder. Trek voorzichtig om elke verbinding te controleren. Dit armatuur is Klasse II (dubbel geïsoleerd) — er is geen aardverbinding nodig. (Diagram 2)

Klem	Functie	Draadkleur (EU)
● >L<	Fase	Bruin / Rood
● >N<	Nul	Blauw

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Part 3 – Securing the Ceiling Canopy

3 Duw het bekabelde aansluitblok omhoog in de plafondrozet. Lijn de rozet uit met de geboorde gaten en bevestig deze aan het plafond met de meegeleverde schroeven. Draai gelijkmatig aan totdat de rozet vlak tegen het plafond zit zonder zichtbare opening. (Diagram 3)

Part 4 – Cable Length Adjustment

4 Stel de ophangkabel in op de gewenste lengte door de kabelklem in de rozet los te draaien, de kabel naar de gewenste positie te schuiven en de klem weer aan te draaien. De kabel kan worden ingesteld tot 150 cm. Voor installatie boven een eettafel wordt een vrije ruimte van 60–80 cm tussen het tafelblad en de onderkant van de kap aanbevolen. (Diagram 4)

Part 5 – Attaching the Silk Shade

5 Schuif de zijden kap voorzichtig van onderen over de E27-fittingconstructie. Lijn de bovenopening van de kap uit met de fittingbehuizing en bevestig deze met de meegeleverde borgring of clip. Behandel de kap voorzichtig — het natuurvezelweefsel is kwetsbaar. Zorg ervoor dat de kap gelijkmatig hangt en niet tegen de fitting rust. (Diagram 5)

Part 6 – Bulb Installation & Testing

6 Schroef een E27 LED-lamp in de fitting (max. 5 W voor maat S, max. 15 W voor maten M, L en XL). Gebruik geen gloei- of halogeenlampen — deze genereren overmatige hitte die de zijden kap kan beschadigen. Herstel de stroom bij de groepenkast en schakel de lichtschakelaar in om te testen. Controleer of het armatuur correct verlicht en of er geen draden zichtbaar of los zijn. (Diagram 6)

Onderhoud

Schakel altijd **de stroomtoevoer uit en laat het armatuur afkoelen** voordat u het reinigt of onderhoud pleegt.

Stof de zijden kap regelmatig af met een **zachte, droge plumeau of microvezeldoek**. Gebruik geen water, oplosmiddelen of reinigingsspray op de natuurvezelkap, want vocht kan verkleuring of vervorming veroorzaken. Veeg de metalen rozet af met een licht vochtige doek en droog onmiddellijk af.

Om de lamp te vervangen, schakel de stroom uit, laat het armatuur afkoelen en schroef de oude E27-lamp uit. Vervang door een nieuwe LED-lamp met het juiste wattage (max. 5 W voor maat S, max. 15 W voor maten M/L/XL). Overschrijd nooit het nominale wattage.

Probleemoplossing

Als het armatuur niet brandt na installatie, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** is en of de schakelaar op ON staat.

Controleer of de E27-lamp correct in de fitting is geschroefd. Vervang de lamp door een werkend exemplaar om een defecte lamp uit te sluiten.

Controleer of de L- en N-draden stevig zijn vastgezet in de kroonsteen zonder losse koperdraadjes. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg een **gekwalificeerde elektricien** voordat u het product gebruikt.

Productreferenties

Art.nr. / EAN	Variant	Beschrijving
x-24111584-x EAN: 633710441605	S	Japandi Handgeweven Natuurvezel Hanglamp — Ø30 cm, max 5 W
x-24080416-x EAN: 633710441599	M	Japandi Handgeweven Natuurvezel Hanglamp — Ø40 cm, max 15 W
x-24081063-x EAN: 633710441575	L	Japandi Handgeweven Natuurvezel Hanglamp — Ø50 cm, max 15 W
x-24080630-x EAN: 633710441582	XL	Japandi Handgeweven Natuurvezel Hanglamp — Ø60 cm, max 15 W

WEEE – Einde levensduur : Gooi dit product niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een erkend WEEE-inzamelpunt conform de plaatselijke milieuregelgeving.

Fabrikant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends